

HANDLEIDING SUIKERSPINMACHINE

Lees voor het gebruik van de suikerspinmachine deze handleiding door. Handel volgens de aangegeven voorschriften.

- ✓ Draag geen losse kleding i.v.m. de veiligheid
- ✓ De machine mag uitsluitend door een volwassen persoon bediend worden
- ✓ Let op: de machine wordt warm!

Stap 1: Zet de knop 'Power' aan.

Stap 2: Zet de knop 'Heat' aan en laat het apparaat 4-5 minuten opwarmen.

Stap 3: Strooi de suiker met het schepje in het midden van de vulopening van het verwarmingselement. Al snel zullen er draden ontstaan, die u om het stokje kunt wikkelen door in de richting van de klok dit stokje tussen duim en wijsvinder te draaien. Langzamerhand de suikerspin, die zich om het stokje vormt, naar boven de bak uit draaien.

Stap 4: Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet eerst de knop 'Heat' uit, en na ca. 30 seconden de knop 'Power'. Dit om de verwarming middels draaiwind af te koelen voor de machine uitgeschakeld wordt.

Laat de machine niet ongebruikt aan staan, want dan wordt de verwarming onbelast verhit en dit kan schade aan het apparaat veroorzaken.

REINIGING

Stap 1: Na gebruik eerst alle suiker uit de machine laten draaien. Nooit met een scherp voorwerp de resterende suiker proberen te verwijderen.

Stap 2: Schakel het apparaat uit (zie stap 4 hierboven) en haal de stekker uit het stopcontact.

Stap 3: Laat het apparaat afkoelen (het verwarmingselement blijft lang heet)

Stap 4: De ronde metalen bak van het onderstel loskoppelen, en schoonmaken met warm water en een droogdoek. **Gebruik geen schuursponsjes of schoonmaakmiddelen.**

Let op: Het reinigen van de suikerspinkop mag u niet doen, dit wordt door ons verzorgd !



Contactgegevens:

info@funpartyverhuur.be

Tel. +32 (0)4 8434 9628

Overlaar 11
2382 Poppel
België

